

## 各部品名稱

**各部品名稱**

**量米杯** **飯匙** **蒸氣閥**

**開蓋按鈕** **蒸氣閥**

**基準點** **蒸氣孔**

**內鍋** **飯匙插孔** **外鍋蓋**

**保溫指示燈** **煮飯指示燈** **電熱盤** **電源線** **電源插頭**

**安裝集水盒**

**本體**

**保溫功能**

**內鍋刻度標記**

六人份電子鍋 十人份電子鍋

## 使用前的準備

**第一次使用前**

**緊急處理方法**

**煮飯前的準備**

**每次使用前**

**煮飯時**

**保溫**

**煮飯完成時**

**小心叮嚀**

## 使用方式

**使用前檢查事項**

**1 正確的量米**

**2 洗米後放入內鍋**

**3 加水**

**4 將內鍋放入本體中**

**5 將上蓋蓋緊**

**6 按下煮飯開關**

**7 煮飯**

**8 將飯翻鬆**

**9 保溫**

**10 停止保溫**

## 安全上注意事項

**煮飯時請注入適量的水，因過量的水在沸騰時會溢出鍋外，恐有燙傷危險。**

**煮飯前應注意內鍋底部、電熱盤與感應開關表面的清潔。**

**煮飯時務必使米粒平鋪在鍋內不可傾斜。**

**如開關跳得太早不能煮飯時，不可勉強壓住炊飯開關，恐有故障之虞。**

**移動產品務必將電源線和連接線拔下。**

**本產品僅供炊飯保溫使用，請勿移作他用。**

## 安全上注意事項

**請勿任意改造機體結構或更換零件。**

**請勿放入冰鎮及冷凍食物。**

**避免靠近流理台等蒸氣多及不穩固的場所使用。**

**不可在空鍋或無內鍋的狀態下接插電源。**

**請勿將電子鍋放在接近火源或將鍋具直接放在爐具上加熱。**

**請勿觸摸使用中的機體、蒸氣口或剛煮好的飯鍋、發熱器，恐有燙傷的危險。**

**電子開關請勿用水沖洗。**

## 保養方法

**保養前請拔下電源插頭。**

**1 飯匙、量米杯**

**2 請勿使用金屬刀子**

**3 內鍋、防油內蓋**

**4 內鍋和本體之間不可放水，也不可整個浸入水中或在潮濕平台上使用。**

**5 本體外觀、電源線**

**6 電熱盤、感應開關及內鍋底部**

**7 蒸氣閥**

**8 集水盒**

**清潔後檢查**

## 故障排除

**指示燈不亮**

**電熱盤不熱**

**指示燈亮但電熱盤不熱**

**飯不熟**

**煮成焦飯**

**噴出水份**

## 產品規格

機型	ECJ-6061CTD	ECJ-6101CTD
額定容量	1.2公升(6人份)	1.8公升(10人份)
本體尺寸	長250x寬240x高250mm	長280x寬270x高280mm
總額定耗電功率	500 W 保溫 70 W	700 W 保溫 70 W
質量淨重	約 2 Kg	約 2.75 Kg
熱效率	80.5%	84.0%
額定電壓	110 V	
額定頻率	60 Hz	
煮飯方式	直接加熱式	
功能	煮飯、保溫	
附件	量米杯、飯匙	

## 注意

**產品在長期開機運轉或使用中，需有人在場，如長時間不使用或人員離開，外出時請將電源線拔起。**

**當使用如電熱器時，一定要將電源開關關閉，再拔下電源插頭。**

**不使用或外出時，務必拔起電源插頭。**

**使用前請確實將電源線插頭插好。**

**不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑。**

**電源線請勿踐踏或纏繞。**

## 使用上的安全注意事項

**警告** 此標示機的內容為「有死亡或受傷的可能性」。

**注意** 此標示機的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

**警告** 本產品設計之安全使用年限為5年。若超過設計安全使用期限，因年久品劣劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

**警告** 不可裝設。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理。

**保養時** 請務必將插底上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。

**電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。**

**請勿將本產品移至正常使用外的場所及其他用途使用。**

## 緊急處理方法

**萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，再拔掉電源插頭並停止使用，速送各地服務站檢查處理。**

**萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，再拔掉電源插頭並停止使用，速送各地服務站檢查處理。**

**萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，再拔掉電源插頭並停止使用，速送各地服務站檢查處理。**

**萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，再拔掉電源插頭並停止使用，速送各地服務站檢查處理。**

## 保證書

**電子鍋**

保證期間：自購買日起壹年

姓名：先生、女士

地址：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_

經銷商：\_\_\_\_\_

## 各地服務站

**經銷商：中華大雄股份有限公司**

**北部維修服務專線**

地址：新北市深坑區北深路3段141巷5號

電話：02-2662-4343 傳真：02-2662-0816

**中部維修服務專線**

地址：台中市南區福新街148號

電話：04-2261-0978 傳真：04-2261-0986

**南部維修服務專線**

地址：高雄市民國路大福街4號12號

電話：07-395-7147 傳真：07-395-7485

**台灣三洋電機股份有限公司**

台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251

總公司：台北市信義區信義路39段9號 TEL:(02)27208089

RoHS地址 http://www.sanlux.com.tw/s1504/rohs.asp

## SANLUX 台灣三洋

使用說明書

**電子鍋**

型號：ECJ-6061CTD

ECJ-6101CTD

**本產品限台灣區域使用**

For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。