

尺寸: 9 x13

# 產品保固書

機型：DSM-U216Y

顧客姓名	經銷商確認章
購買日期	
店名	
電話	

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保固內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)。

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
  - (1)電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
  - (2)蟲鼠或公害、蟑螂、螞蟻、壁虎等蟲害。
  - (3)疏曠地區、海邊化學工廠、治氣、浸水等外在環境因素。
  - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
  - (5)使用於營業地點、工廠或公共場所(非家用)之商品。
  - (6)使用或清潔保養時拆機、擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商

**台灣三洋電機股份有限公司**

台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251  
進口商：台灣哈理股份有限公司  
地址：新北市深坑區北深路三段141巷3號  
電話：(02) 2664-3888  
北部服務電話：(02) 2662-4343  
中部服務電話：(04) 2261-0978  
南部服務電話：(07) 395-7147  
商品原產地：中國(CHINA)  
製造年份：2021年12月

## 使用方式 | 使用方式 | 故障排除 | 限用物質含有情況標示 | 產品保固書

2. 將切好的水果放入杯體中，加入水或牛奶等液體，食材及液體總量不得超過杯體最大刻度線400ml；兩種放食材的方式，請根據個人喜好選擇  
(食材與水比例2:3)

放入食材和水

旋緊

① 杯子與刀座往下蓋

② 三角形對齊三角形往前頭方向

③ 按下開關按鍵即可啟動

註：本產品設定單次工作時間為40秒，工作中按下開關鍵結束工作

4. 製作完成後，旋開攪拌杯蓋(刀座組)，即可倒出飲用，或蓋上所附杯蓋，將杯蓋旋緊於杯體，隨身攜帶飲用。

註：本產品在充電時，不能啟動工作；請勿將本產品放在水或其他液體中沖洗、浸泡或噴淋；杯體內部及食品接觸密封圈建議取出清洗，主機髒汙可使用擰乾濕布擦拭，擦拭過程請注意USB封蓋確保蓋好

5. 請使用DC5V 1A及以上規格手機充電器給本產品充電，充電時，指示燈為紅色，充電完成後，指示燈變為綠色。

### 清潔及保養

1. 清洗時請先確保刀片停止運轉
2. 請勿使用鋼絲球、研磨性清潔劑或腐蝕性液體(如汽油、丙酮)清潔本產品。
3. 主機可用擰乾的濕布擦拭，請勿放在水或其他液體中沖洗、浸泡或噴淋，以免器件損壞或產品漏電。
4. 杯體內部與食品接觸部件請用清水沖洗，並及時擦乾或晾乾，請小心操作以免割傷(可佩戴保護手套)
5. 納收儲存時，請確保產品清潔、乾燥、並放置於乾燥、通風、避免陽光直接照射處
6. 快速清洗在杯中加入適量水，並安裝到主機上，單擊啟動開關鍵工作5秒至10秒。

- 4 -

2. 將切好的水果放入杯體中，加入水或牛奶等液體，食材及液體總量不得超過杯體最大刻度線400ml；兩種放食材的方式，請根據個人喜好選擇  
(食材與水比例2:3)

放入食材和水

旋緊

① 杯子與刀座往下蓋

② 三角形對齊三角形往前頭方向

③ 按下開關按鍵即可啟動

註：本產品設定單次工作時間為40秒，工作中按下開關鍵結束工作

4. 製作完成後，旋開攪拌杯蓋(刀座組)，即可倒出飲用，或蓋上所附杯蓋，將杯蓋旋緊於杯體，隨身攜帶飲用。

註：本產品在充電時，不能啟動工作；請勿將本產品放在水或其他液體中沖洗、浸泡或噴淋；杯體內部及食品接觸密封圈建議取出清洗，主機髒汙可使用擰乾濕布擦拭，擦拭過程請注意USB封蓋確保蓋好

5. 請使用DC5V 1A及以上規格手機充電器給本產品充電，充電時，指示燈為紅色，充電完成後，指示燈變為綠色。

### 清潔及保養

1. 清洗時請先確保刀片停止運轉
2. 請勿使用鋼絲球、研磨性清潔劑或腐蝕性液體(如汽油、丙酮)清潔本產品。
3. 主機可用擰乾的濕布擦拭，請勿放在水或其他液體中沖洗、浸泡或噴淋，以免器件損壞或產品漏電。
4. 杯體內部與食品接觸部件請用清水沖洗，並及時擦乾或晾乾，請小心操作以免割傷(可佩戴保護手套)
5. 納收儲存時，請確保產品清潔、乾燥、並放置於乾燥、通風、避免陽光直接照射處
6. 快速清洗在杯中加入適量水，並安裝到主機上，單擊啟動開關鍵工作5秒至10秒。

- 5 -

故障排除 | 限用物質含有情況標示 | 產品保固書

描述	指示燈情況	原因	排除方法
開機不轉	綠/紅燈交叉閃爍2次	微動開關保護開關沒有啟動	將杯體轉緊
工作時停機並紅燈閃爍	紅燈閃爍5次	電量不足	請即時給產品充電
工作時卡刀	綠燈閃爍5次	1. 放入水果，顆粒過大造成卡刀。 2. 攪拌香蕉等易產生泡沫的食材，易造成卡刀。 3. 加入水果切成1cm*1cm*1cm為宜，將產品倒置，先不要讓刀片和果肉接觸，然後開機後正置。 4. 減少液體容量，不得超過杯體總容量的一半	1. 加入水果切成1cm*1cm*1cm為宜，將產品倒置，先不要讓刀片和果肉接觸，然後開機後正置。 2. 減少液體容量，不得超過杯體總容量的一半
充電無提示	紅燈不亮	1. USB數據線連接不良 2. 由於部分品牌手機充電器對用電設備有識別限制，實際輸出電壓和電流達不到5V1A以上規格的通用手機充電器給產品充電。	1. 檢查USB數據線連接狀態，確保連接正常 2. 請購買有認證的DC5V1A以上規格的通用手機充電器給產品充電。
工作時停機並紅綠燈交叉閃爍4次	紅燈/綠燈交叉閃爍4次	過溫保護65度	讓機器休息20分鐘降溫

限用物質含有情況標示聲明書  
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：TYPE C 快充果汁機 Equipment name		型號（型式）：DSM-U216Y Type designation (Type)					
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二茶醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
與食品接觸的配件(杯體等)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
橡膠杯(密封圈、減震圈)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
非塑膠塑料結構件(刀座、旋扭等)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
不鏽鋼結構件(攪拌刀、刀盤等)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
玻璃杯	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
標準件(螺絲、墊圈等)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
阻燃塑料結構件(電機支架、線路板盒等)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	超過 0.1 wt %	
電器件、印刷線路板組件(PCB板、電容、變壓器) 馬達、電源線、線束	超過 0.1 wt %	<input type="radio"/>	超過 0.01 wt %	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	超過 0.1 wt %	

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage value of presence.

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3：“-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

● 本產品內置充電電池；充電電池含有汙染環境的物質，更換下之電池請以回收廢棄物處理。

- 6 -

- 7 -