

# 數位匙秤 SYES-K455SP 使用說明書

**SANLUX**  
台灣三洋



本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正格保固範圍內。  
使用本產品前，務必詳讀本說明書，  
以避免不當使用造成的故障或危險。

感謝您的信任! 為了正確使用本產品, 請在使用前仔細閱讀說明書

## 保證書

數位匙秤	
保證期間	購買日起一年
購買日期	
客 戶	姓名 先生、女士
	地址
	電話
經銷商	店名、地址

商品原產地：中國

製造年份：

製造號碼：

- ◎ 本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
  - ◎ 承蒙選用本產品不勝感激，自購買日期起保證一年內在正常使用下故障，本公司負責免費維修。
  - ◎ 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員裝修使機器故障，本公司不負保證責任。
- ※保證期間內如有下列之場合時亦將酌收材料工本費※
- (1) 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素發生之故障。
  - (2) 因天災地變、蟲鼠禍公害、雷電擊及未按規定電壓使用所導致故障或損毀者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝所發生之碰傷或故障。
  - (4) 損耗品、附件、麥克風、遙控器、錄音機及錄放影機磁頭、電腦磁碟機磁頭。
  - (5) 使用於營業及公共場所，或特殊環境如硫磺區、海邊高鹽份等容易腐蝕地區。
  - (6) 本保證書記載事項，未填入購買日期、記載不實、空白、損毀、遺失或塗改致字跡無法辨認者。

委製廠商

**台灣三洋電機股份有限公司**

台北市松江路266號10樓 (02)2521-0251

經銷商：廣穎科技股份有限公司

新北市三重區重新路5段609巷16號10樓之9

Tel : (02)29994816 Fax : (02)29992349

## 規格

商品名稱:數位匙秤

型號:SYES-K455SP

電源供應:鋰電池 3V CR2032 x 1 (本產品不含電池)

最大顯示:500g

最小顯示:0.5g

電子刻度值:0.1g

尺寸:22.7x5.5x2.3cm(連接大勺子時)

產品重量:約42g

秤量單位:公克(g)-盎司(oz)-克拉(c)-格令(gn)

需要穩定時間:約 3 秒



自動關機:約1分鐘

測量方式:數量電子式

顯示方式:LCD螢幕顯示數據

## 電池安裝

請準備DC 3V CR2032電池一顆，將機體底部的電池蓋打開，放入電池，同時請注意電池的正負極方向，正極符號“+”朝上，再蓋上電池蓋。

- ◆ 電量提示：當液晶螢幕顯示電池符號“”表示電量過低；顯示Lo符號“”表示電量不足，請立即更換電池。
- ◆ 長時間不使用時，請將電池從機體中取出。



廢電池請回收

## 使用方法

- ◆ 開關鍵:把量秤平穩與水平為後按“ON/OFF”鍵開機，自檢後顯示“0.0”表示已進入到秤重狀態，可正常使用，在開機狀態下長按“ON/OFF”1秒關機。在無操作，無重量變化時，1分鐘後自動關機。
- ◆ 去皮鍵:當量秤上放置容器要去皮重時，按“TARE”鍵，即可去掉皮重，此時窗口顯示“0.0”，無重物去皮是零點校正功能。
- ◆ 鎖定鍵:當重量穩定後，按“HOLD”鍵鎖定顯示重量。
- ◆ 選擇秤量單位:“MODE”鍵可進行g/oz/c/gn單位轉換。

## 使用注意

- ◆ 當量秤螢幕顯示為0g時，若將粉狀物等秤量物少量慢慢分次放在秤面上，可能顯示不會有所變化。請將秤量物之份量加多，然後再予以減少，或加快速度放在秤面上。  
(貼心提示：開始放置秤量物之1秒鐘內，放置秤量物之份量請達到最小秤重0.5g以上)
- ◆ 秤重前請確認液晶螢幕顯示為0g，再將要秤量的秤量物平穩放置秤面中央位置。
- ◆ 本產品若在未歸零的情況下秤量，秤量結果會不準確或顯示為0g，此時請將秤量物取下，並將本產品關機或待自動關機，返回使用方法步驟 1 重新依照正確使用方法操作。

## 保養方法

- ◆ 本產品塑膠部件若接觸油脂、醋、辣椒或其他刺激性物質後，請立即清潔。
- ◆ 使用後請確實清潔本產品，避免滋生蟑螂、螞蟻、蟲鼠害，以免損壞。
- ◆ 請勿使用化學溶劑擦拭本產品。如果必要時，請使用柔軟的布沾水擰乾後擦拭，再用柔軟的乾布擦乾，秤內請勿進水。
- ◆ 本產品不具備防水功能，請勿水洗，使用時避免液體滲入機體，以免損壞。

## 注意事項

- ◆ 請不要用手按壓匙秤勺，秤量物品時，請輕拿輕放平穩置於秤面中央位置上，以免秤重不準確或傾倒掉落或產品損壞。
- ◆ 因力學原理，請在本產品處與水平位置時讀數，開機，去皮，過度傾斜會影響其精準度。
- ◆ 電量不足時，液晶顯示屏會出現電池標誌，此時應即時更換新的電池或充電。
- ◆ 請勿長時間放置任何物品於秤面上，避免影響秤量精準度。
- ◆ 存放時，勿將秤面朝下，以免刮傷損壞，或在本產品上放置任何物品。
- ◆ 秤量物重量需介於最大與最小秤重之間範圍內，勿超重或過輕秤重，以免損壞或無法正常顯示秤重。
- ◆ 請勿將高溫或低溫之秤量物，直接放置在秤面上。
- ◆ 請勿放置於陽光直射處或在產生熱能之設備(電磁爐、烤箱或暖爐等)附近使用。
- ◆ 請勿在潮濕、炎熱、空氣對流太大、易產生振動或電磁波、磁場干擾的環境下使用。
- ◆ 請於陰涼且乾燥的環境中使用及存放，以免影響產品的穩定性和精準度。
- ◆ 本產品若開機時無法顯示，請檢查電池是否有正確安裝、接觸不良或需要更換電池。
- ◆ 長時間不使用時，請將電池從機體中取出，並妥善保存。
- ◆ 需要搬動或輸送時，請使用本產品之彩盒裝好。