


開機設定聯網說明

1. 在「歡迎 (Welcome)」畫面上請選取您的優先語言：按遙控器▼鍵，選擇【中文(繁體)】，按OK鍵確認。



2. 要透過Android手機或平板設定顯示器嗎？選擇【略過】(遙控器▼鍵)，並按遙控器OK鍵。如選擇【是】按遙控器OK鍵，跳到步驟5.2



3. 選取WLAN網路：
請按遙控器▼鍵選擇您要連接無線裝置，並登入密碼後，選擇➡符號(虛擬鍵盤上)確認後，按遙控器OK鍵進行網路設定。



4. google帳號登入：
如要登入，選擇【登入】，按遙控器OK鍵。



5. 在登入 Google 畫面中，
您將會有二個選項：
a. 使用你的手機或電腦
b. 使用你的遙控器
（直接按遙控器▼鍵作
選擇），確認選項後按遙
控器OK鍵確認。




5.1 如果選擇
b. 使用你的遙控器：
直接透過遙控器輸入
google帳號/密碼
（虛擬鍵盤作設定）。
跳至步驟6



英文/注音/符號
切換

輸入
確認

英文大小寫切換



輸入
確認

5.2 如果選擇


a. 使用你的手機或電腦：
請依照顯示畫面之敘述進行操作。



6. google服務條款：
(包含google條款/隱私權政策/google play條款)
按遙控器OK鍵，直接確認
(選擇【接受】)。



7. google 定位：
google 是否有權使用您裝置的位置，請使用直接按遙控器OK鍵(選擇【是】)
或
按遙控器▼選擇【否】，




8. 協助改善Android：
本機是否協助改善 Android 執行效能，請直接使用遙控器OK鍵確認(選擇【是】)
或
按遙控器▼選擇【否】，再按遙控器OK鍵確認。



9. 使用遙控器▼鍵選擇 open_uhd 的名稱：
輸入自訂名稱。(自行對顯示器名稱命名(利用虛擬鍵盤作業))。
注:命名完成後，先利用虛擬鍵盤上確認鍵 →)，再按遙控器OK鍵確認。






10. 軟件聲明：
(包含USB及其他功能之聲明)
用遙控器按▼鍵，至顯示【同意並且下一步】，並按遙控器OK鍵確認。




11. 藍牙對碼設定：
(在藍牙搜索頁面，隨意按遙控器上 **首頁** + **◀** 鍵，讓顯示器抓取遙控器發射信號)，選擇畫面【遙控器】圖樣，並按遙控器OK鍵，進行配對。

顯示配對成功後，按遙控器OK鍵，使用遙控器▶鍵，選擇【跳過】，按遙控器OK鍵確認，並跳至下一步。



12. 直接按遙控器OK鍵確認選擇家庭模式(省電)或按遙控器▼鍵選擇商場模式(亮麗)，選擇後按遙控器OK鍵確認。



13. 簡介主頁特點：按遙控器▶鍵5次(略過步驟)，顯示【完成】後，並按遙控器OK鍵。



14. 進入首頁畫面。

